


Istruzioni per l'uso



www.balluff.com

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

1	Avvertenze per l'utente		5
	<ul><li>1.1 Validità</li><li>1.2 Simboli e segni convenzionali e</li><li>1.3 Volume di fornitura</li><li>1.4 Omologazioni e contrassegni</li></ul>	utilizzati	5 5 5 5
2	Sicurezza		6
_	<ul><li>2.1 Uso conforme</li><li>2.2 Informazioni generali di sicure:</li><li>2.3 Significato delle avvertenze di</li></ul>	zza sul sistema di misura della corsa pericolo	6 6 6
3	Struttura e funzione		7
	<ul><li>3.1 Struttura</li><li>3.2 Funzione</li><li>3.3 Indicatore LED</li></ul>		7 8 8
4	Installazione		9
	<ul> <li>4.1 Varianti di installazione</li> <li>4.2 Operazioni preliminari all'insta</li> <li>4.3 Installazione del trasduttore di</li> <li>4.3.1 Raccomandazione di inst</li> </ul>	posizione	9 10 10
5	Messa in funzione		11
	5.1 Collegamento elettrico 5.1.1 Connettore S32 5.1.2 Connettore S115 5.1.3 Connettore S135 5.1.4 Collegamento tramite co 5.2 Schermatura e posa del cavo 5.3 Messa in funzione del sistema 5.4 Avvertenze sul funzionamento	avo KA	11 11 12 12 13 13
6	Procedure di regolazione		14
	<ul> <li>6.1 Dispositivo di regolazione</li> <li>6.2 Ingressi di programmazione (n</li> <li>6.3 Prospetto delle procedure di re</li> <li>6.3.1 Teach-in</li> <li>6.3.2 Calibrazione</li> <li>6.3.3 Online Setting</li> <li>6.3.4 Reset</li> <li>6.4 Scelta della procedura di regol</li> </ul>	egolazione dazione	14 14 14 15 15 15
	6.5 Avvertenze sulla procedura di	regolazione	16
7	Regolazione tramite Teach-in		17
8	Regolazione tramite Calibrazione		18
9	Regolazione tramite Online Setting		20
0	Ripristino di tutti i valori (Reset)		21

**BALLUFF** | 3 www.balluff.com italiano

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

_			
11	Dati	tecnici	22
	11.1	Precisione	22
	11.2	Condizioni ambientali	22
	11.3	Alimentazione elettrica (esterna)	22
	11.4	Uscite	22
	11.5	Ingressi	22
	11.6	Dimensioni e pesi	22
12	Acce	essori	23
	12.1	Sensori di posizione	23
	12.2	Dadi di fissaggio	23
	12.3	Connettori	24
13	Codi	ce identificativo	25
14	Appe	endice	26
	14.1	Conversione delle unità di lunghezza	26
	14.2	Targhetta identificativa	26

#### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra



#### Avvertenze per l'utente

#### 1.1 Validità

Le presenti Istruzioni descrivono la struttura, il funzionamento e le possibilità di regolazione del trasduttore di posizione BTL7 con interfaccia analogica e sono valide per i tipi BTL7-A/C/E/G1 \_\_-M\_\_ \_\_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ (vedere "Codice identificativo" a pagina 25).

Le presenti Istruzioni sono rivolte a tecnici specializzati qualificati. Prima di installare e mettere in funzione il trasduttore di posizione, leggere le presenti Istruzioni.

#### 1.2 Simboli e segni convenzionali utilizzati

Gli **elenchi** sono rappresentati in forma di liste con lineette


Le **istruzioni operative** sono precedute da un simbolo a triangolo. Il risultato di una data operazione viene indicato da una freccia.


- ► Istruzione operativa 1.
  - ⇒ Risultato dell'operazione.

I **riferimenti incrociati** indicano dove si possano trovare ulteriori informazioni sull'argomento (vedere "Dati tecnici" a pagina 22).

# Avvertenza, suggerimento


Questo simbolo indica avvertenze di carattere generale.





#### 1.3 Volume di fornitura

- Trasduttore di posizione BTL7,
- dispositivo di regolazione,
- Istruzioni brevi.



#### 1.4 Omologazioni e contrassegni



#### **Brevetto USA 5 923 164**

Il Brevetto USA è stato attribuito in correlazione con questo prodotto.



Con il marchio CE confermiamo che i nostri prodotti adempiono ai requisiti della Direttiva UE 2004/108/CE (Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, EMC).

Il trasduttore di posizione adempie ai requisiti delle seguenti Normative specifiche fondamentali:

- EN 61000-6-2 (Immunità alle interferenze),
- EN 61000-6-4 (Emissioni).

Controlli delle emissioni:

Disturbi irradiati
 EN 55011 Gruppo 1, Classe A e B

Controlli di immunità alle interferenze:

-	Elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2	Grado di severità 3
-	Campi elettromagnetici (RFI) EN 61000-4-3	Grado di severità 3
_	Impulsi di disturbo rapidi transitori (burst) EN 61000-4-4	Grado di
_	Tensioni impulsive (surge) FN 61000-4-5	severità 3 Grado di
	C	severità 2

 Grandezze di disturbo dei conduttori indotte da campi ad alta frequenza

EN 61000-4-6 Grado di severità 3

 Campi magnetici
 EN 61000-4-8
 Grado di severità 4

**BALLUFF** 

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

## 2

#### **Sicurezza**

#### 2.1 Uso conforme

Il trasduttore di posizione Micropulse BTL7, utilizzato in combinazione con un controllo macchina (PLC), costituisce un sistema di misura della corsa. Per poter essere utilizzato, esso va installato all'interno di una macchina o di un impianto. Un funzionamento corretto e conforme alle indicazioni dei dati tecnici sarà assicurato esclusivamente utilizzando accessori originali BALLUFF; l'utilizzo di altri componenti comporta il decadere dei diritti di garanzia.

L'apertura del trasduttore di posizione e l'uso non conforme dello stesso non sono consentiti e comportano la perdita dei diritti di garanzia e di responsabilità nei confronti del costruttore.

# 2.2 Informazioni generali di sicurezza sul sistema di misura della corsa

L'installazione e la messa in funzione andranno effettuate esclusivamente da personale specializzato e appositamente addestrato.

Il **gestore** dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza locali in vigore.

In particolare, il gestore dovrà adottare provvedimenti che evitino pericoli per persone e cose in caso di guasto del sistema di misura della corsa.

Qualora il trasduttore di posizione presenti difetti o anomalie non eliminabili, esso andrà messo fuori servizio e assicurato in modo da impedirne l'utilizzo non autorizzato.

#### 2.3 Significato delle avvertenze di pericolo



#### Attenzione!

Questo pittogramma, in combinazione con la parola "Attenzione", segnala una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone o che possa causare danni materiali. La mancata osservanza di tali avvertenze di pericolo può comportare lesioni o danni materiali

Attenersi strettamente ai provvedimenti descritti per evitare tali pericoli.

## Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra




Fig. 3-1: Struttura e funzione del trasduttore di posizione BTL7...

#### 3.1 Struttura

**Collegamento elettrico**: a seconda delle versioni, il collegamento elettrico è fisso, tramite cavo, oppure realizzato mediante connettore (vedere "Codice identificativo" a pagina 25).

**Alloggiamento BTL**: custodia in alluminio che alloggia l'elettronica di valutazione.

**Filettatura di fissaggio**: si raccomanda di montare il trasduttore di posizione sulla filettatura di fissaggio.

- BTL7-...-A/B: M18×1,5,
- BTL7-...-Y/Z: 3/4"-16UNF.

I trasduttori di posizione con Ø 10,2 mm sono dotati all'estremità della barra di una filettatura supplementare di sostegno per le lunghezze nominali maggiori.

**Sensore di posizione**: definisce la posizione da misurare sulla guida d'onda. I sensori di posizione sono disponibili in più versioni e vanno ordinati separatamente (vedere "Accessori" a pagina 23).

**Lunghezza nominale**: definisce il campo di misura della corsa/della lunghezza disponibile. A seconda dei modelli dei trasduttori di posizione, sono disponibili barre di lunghezze nominali diverse:

- Ø 10,2 mm: lunghezza nominale da 25 mm a 7600 mm;
- Ø 8 mm: lunghezza nominale da 25 mm a 1016 mm.

**Zona di smorzamento**: campo di misura tecnicamente non utilizzabile all'estremità della barra, sopra il quale è possibile il passaggio.

**Dispositivo di regolazione**: dispositivo supplementare per la regolazione del trasduttore di posizione.

www.balluff.com italiano BALLUFF

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

# 3

#### Struttura e funzione (seguito)

#### 3.2 Funzione

All'interno del trasduttore di posizione BTL7 si trova la guida d'onda, protetta da un tubo in acciaio inossidabile, lungo la quale si muove un sensore di posizione, a sua volta collegato con l'elemento dell'impianto di cui occorra determinare la posizione.

Il sensore di posizione definisce la posizione da misurare sulla guida d'onda.

Un impulso INIT generato internamente, in combinazione con il campo magnetico del sensore di posizione, crea un'onda torsionale all'interno della guida d'onda, che viene a formarsi mediante magnetostrizione e prosegue a velocità ultrasonica.

L'onda torsionale diretta verso il termine della guida d'onda viene assorbita nella zona di smorzamento, mentre quella diretta verso l'inizio della guida d'onda genera un segnale elettrico all'interno di una bobina di rilevamento. La posizione viene determinata in base al tempo di transito dell'onda; a seconda della versione, tale posizione verrà emessa come valore di tensione o di corrente, con caratteristica ascendente o discendente.

#### 3.3 Indicatore LED




Fig. 3-2: Indicatori LED BTL7



In funzionamento normale, solamente il LED 1 indica gli stati di funzionamento del trasduttore di posizione. I due LED in combinazione segnalano invece informazioni supplementari in modalità Programmazione (vedere pagine 17 e segg.).

LED 1	LED2	Stato di funzionamento
verde	Off	Funzionamento normale (sensore di posizione entro il campo di misura)
rosso, lampeg- giante		Fuori campo di misura (sensore di posizione all'esterno del campo di misura)
rosso		Errore (sensore di posizione assente o all'esterno dei valori limite)

Tab. 3-1: Indicazioni LED in funzionamento normale


### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

4

#### Installazione

#### 4.1 Varianti di installazione

#### Materiale non magnetizzabile





Ø min. D2: diametro minimo del foro

Fig. 4-1: Variante di installazione in materiale non magnetizzabile

#### Materiale magnetizzabile

Qualora si utilizzi materiale magnetizzabile, il trasduttore di posizione andrà protetto dai disturbi magnetici con provvedimenti appropriati (ad es. anello distanziatore in materiale non magnetizzabile, sufficiente distanza da forti campi magnetici esterni).





Ø min. D2: diametro minimo del foro

Fig. 4-2: Varianti di installazione in materiale magnetizzabile

Diametro tubo	Diametro foro D2
10,2 mm	almeno 13 mm
8 mm	almeno 11 mm

Tab. 4-1: Diametro foro con installazione in un cilindro idraulico

#### 4.2 Operazioni preliminari all'installazione

Variante di installazione: Per l'alloggiamento del trasduttore di posizione e del sensore di posizione, si raccomanda di utilizzare materiale non magnetizzabile.

**Montaggio orizzontale**: In caso di montaggio orizzontale con lunghezze nominali > 500 mm, si raccomanda di svitare la protezione tubolare all'estremità (possibile solo con Ø 10,2 mm), oppure di sostenerla.

**Cilindro idraulico**: In caso di montaggio in un cilindro idraulico, accertarsi di rispettare il diametro minimo del foro del pistone di alloggiamento (vedere Tab. 4-1).

**Foro di avvitatura:** Il trasduttore di posizione è dotato di una filettatura di fissaggio M18×1,5 (secondo ISO), oppure 3/4"-16UNF (secondo SAE). A seconda dei modelli, potrà essere necessario rifinire il foro di avvitatura.




Fig. 4-3: Foro di avvitatura M18×1,5 secondo ISO 6149, O-ring 15,4×2,1




Fig. 4-4: Foro di avvitatura 3/4"-16UNF secondo SAE J475, O-ring 15,3×2,4

**Sensori di posizione**: Per il trasduttore di posizione BTL7 sono disponibili diversi sensori di posizione (vedere "Accessori" a pagina 23).

## BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Installazione (seguito)

#### 4.3 Installazione del trasduttore di posizione

#### Attenzione!

Un montaggio non corretto può pregiudicare il funzionamento del trasduttore di posizione e aumentarne il grado di usura.

- La superficie di installazione del trasduttore di posizione dovrà poggiare interamente sulla superficie di alloggiamento.
- Il foro dovrà essere perfettamente ermetizzato (O-ring/guarnizione piana).
- Eseguire il foro di avvitatura, con la relativa filettatura (e l'eventuale svasatura per l'O-ring), come da Fig. 4-3 o Fig. 4-4.
- Avvitare il trasduttore di posizione con la relativa filettatura di fissaggio nel foro di avvitatura (coppia max. 100 Nm).
- Installare il sensore di posizione (accessorio).
- A partire da lunghezza nominale 500 mm: se necessario, avvitare la protezione tubolare sull'estremità (possibile solo con Ø 10,2 mm), oppure sostenere.



I dadi appropriati per la filettatura di fissaggio sono disponibili come accessori (vedere pagina 23).

#### 4.3.1 Raccomandazione di installazione per cilindri idraulici

Ermetizzando il foro con una guarnizione piana, la pressione d'esercizio massima si ridurrà proporzionalmente all'aumento di superficie sottoposta a pressione.

In caso di installazione orizzontale in cilindri idraulici (lunghezze nominali > 500 mm), si raccomanda di applicare un elemento scorrevole.



La responsabilità del dimensionamento delle soluzioni di dettaglio spetterà al costruttore dei cilindri.

Il materiale dell'elemento scorrevole dovrà essere appropriato al carico esercitato dal mezzo utilizzato e dalle temperature previste. Si potranno ad es. utilizzare Torlon, Teflon o bronzo.




Fig. 4-5: Installazione in un cilindro idraulico

L'elemento scorrevole potrà essere avvitato o incollato.

- Assicurare la vite in modo che non possa allentarsi o andare persa.
- Scegliere un collante di tipo idoneo.




Fig. 4-6: Vista di dettaglio e vista frontale dell'elemento scorrevole

Fra elemento scorrevole e foro del pistone dovrà restare una fessura sufficientemente ampia da consentire il flusso dell'olio idraulico.

Possibilità di fissaggio per il sensore di posizione:

- viti
- ghiera filettata
- inserimento a pressione
- intagli (bulinatura)

Il foro nell'anello distanziatore andrà adattato in modo da consentire una guida ottimale della guida tubolare con l'elemento scorrevole.




Fig. 4-7: Fissaggio del sensore di posizione

# Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Messa in funzione

#### Collegamento elettrico 5.1

A seconda delle varianti di collegamento, il collegamento elettrico è fisso, tramite cavo (KA\_ \_), oppure realizzato mediante connettore (S32, S115 oppure S135). La configurazione dei collegamenti e quella dei pin varia in base ai modelli (vedere Tab. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4).

#### 5.1.1 Connettore S32

Pin		Interfaccia BTL7					
	-A110	-G110	-C100	-C170	-E100	-E170	
1	non uti	lizzato <sup>1)</sup>	020 mA	200 mA	420 mA	204 mA	
2			C	) \			
3	100 V	1010 V		non ut	ilizzato¹)		
4		La	(ingresso di <sub>l</sub>	orogrammazi	ione)		
5	010 V -1010 V non utilizzato <sup>1)</sup>						
6	GND <sup>2)</sup>						
7	+24 V						
8		Lb (ingresso di programmazione)					



Fig. 5-1: Configurazione pin connettore S32 (vista frontale del connettore sul trasduttore di posizione)

Tab. 5-1: Configurazione pin connettore S32

#### 5.1.2 Connettore S115

Pin	Interfaccia BTL7					
	-A110	-G110	-C100	-C170	-E100	-E170
1			0 V	(pin 3)		
2			0 V	(pin 5)		
3	100 V 1010 V non utilizzato <sup>1)</sup>					
4		La	(ingresso di <sub>l</sub>	orogrammaz	ione)	
5	010 V -1010 V 020 mA 200 mA 420 mA 204 mA					
6	GND <sup>2)</sup>					
7	+24 V					
8		Lb	(ingresso di <sub>l</sub>	orogrammaz	ione)	·

Tab. 5-2: Configurazione pin connettore S115



Fig. 5-2: Configurazione pin connettore S115 (vista frontale del connettore sul trasduttore di posizione)

- 1) I fili non utilizzati possono essere collegati con GND lato controllo, ma non con la schermatura.
- 2) Potenziale di riferimento per tensione di alimentazione e per GND EMC.

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Messa in funzione (seguito)

#### 5.1.3 Connettore S135

Pin		Interfaccia BTL7						
	-A110	-G110	-C100	-C170	-E100	-E170		
1	010 V	-1010 V	020 mA	200 mA	420 mA	204 mA		
2			0 V	(pin 1)				
3	100 V	100 V 1010 V non						
4	0 V (pin 3) non utilizzato <sup>1)</sup>							
5	+24 V							
6			GI	ND <sup>2)</sup>				



Fig. 5-3: Configurazione pin connettore S135 (vista frontale del connettore sul trasduttore di posizione)

Tab. 5-3: Configurazione pin connettore S135

#### 5.1.4 Collegamento tramite cavo KA\_\_

Colore cavo	Interfaccia BTL7						
	-A110	-G110	-C100	-C170	-E100	-E170	
YE giallo	non uti	lizzato <sup>1)</sup>	020 mA	200 mA	420 mA	204 mA	
GY grigio			(	) V			
PK rosa	100 V 1010 V non utilizzato <sup>1)</sup>						
RD rosso		La	(ingresso di <sub>l</sub>	orogrammaz	ione)		
GN verde	010 V -1010 V non utilizzato <sup>1)</sup>						
BU blu	GND <sup>2)</sup>						
BN marrone	+24 V						
WH bianco		Lb	(ingresso di	programmaz	ione)		

Tab. 5-4: Configurazione collegamenti cavo

<sup>1)</sup> I fili non utilizzati possono essere collegati con GND lato controllo, ma non con la schermatura.

<sup>2)</sup> Potenziale di riferimento per tensione di alimentazione e per GND EMC.

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

## 5

#### Messa in funzione (seguito)

#### 5.2 Schermatura e posa del cavo

## i

#### Massa definita!

Il trasduttore di posizione e il quadro elettrico devono trovarsi allo stesso potenziale di massa.

#### **Schermatura**

Per assicurare la compatibilità elettromagnetica (EMC), attenersi alle seguenti avvertenze:

- Collegare trasduttore di posizione e controllo mediante un cavo schermato.
   Schermatura: trefolo di fili singoli in rame, copertura
- Esecuzione del connettore: collegare con banda piatta la schermatura nel connettore con l'alloggiamento del connettore.
- Esecuzione del cavo: lato trasduttore di posizione, la schermatura del cavo è collegata con l'alloggiamento.
   Lato controllo, collegare a massa la schermatura del cavo (collegare al conduttore di massa).

#### Campi magnetici

almeno 80 %.

Il sistema di misura della corsa è un sistema magnetostrittivo: per tale ragione, il trasduttore di posizione e il cilindro di rilevamento dovranno essere sufficientemente distanziati da forti campi magnetici esterni.

#### Posa del cavo

Non posare il cavo fra trasduttore di posizione, controllo e alimentazione nei pressi di linee a correnti forti (possibilità di dispersioni induttive).

#### Raggio di curvatura per installazione fissa

Il raggio di curvatura per installazione fissa dovrà essere pari ad almeno il doppio del diametro del cavo.

#### Lunghezza cavo

Trasduttore di posizione	Lunghezza max. cavo <sup>1)</sup>	Diametro cavo
BTL7-A/G	30 m	6 - 8 mm
BTL7-C/E	100 m	0-0111111

Tab. 5-5: Lunghezze cavo

 Presupposto: l'installazione, la schermatura e la posa dovranno escludere influssi di campi di disturbo esterni.

#### 5.3 Messa in funzione del sistema

# $\triangle$

#### Attenzione!

In fase di messa in funzione, e se il dispositivo di misura della corsa fa parte di un sistema di regolazione i cui parametri non siano ancora stati impostati, il sistema può eseguire movimenti incontrollati, potenziale causa di pericolo per le persone e di danni materiali.

- La messa in funzione andrà effettuata esclusivamente da personale specializzato e appositamente addestrato.
- Attenersi alle avvertenze di sicurezza del costruttore dell'impianto o del sistema.
- Verificare il corretto inserimento in sede e la corretta polarità dei collegamenti. Sostituire i collegamenti danneggiati.
- 2. Accendere il sistema.
- Controllare i valori di misura.
   Soprattutto dopo una riparazione del trasduttore di posizione, o dopo una sua riparazione a cura del costruttore, verificare che i valori del punto zero e del punto finale siano corretti. Se necessario, effettuare una nuova regolazione del trasduttore di posizione (vedere pagine 14 e segg.).

#### 5.4 Avvertenze sul funzionamento

- Verificare regolarmente la funzionalità del sistema di misura della corsa e di tutti i componenti ad esso correlati.
- In caso di malfunzionamenti, il sistema di misura della corsa andrà messo fuori servizio. Assicurare l'impianto in modo da impedirne l'utilizzo non autorizzato.

## Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra



#### Procedure di regolazione

#### 6.1 Dispositivo di regolazione

Il dispositivo di regolazione è un dispositivo supplementare, utilizzato per la regolazione del trasduttore di posizione.

- Prima di iniziare la regolazione: applicare il dispositivo di regolazione sul lato collegamento del trasduttore di posizione.
- A regolazione terminata: rimuovere il dispositivo di regolazione, in modo da non comprometterne la taratura
- Conservare il dispositivo di regolazione per gli utilizzi successivi.



#### Disattivazione automatica!

Se i tasti del dispositivo di regolazione non vengono utilizzati per ca. 10 min, la modalità Programmazione viene terminata automaticamente.




Fig. 6-1: Dispositivo di regolazione applicato

# 6.2 Ingressi di programmazione (non presenti in BTL7-...-S135)

Per effettuare la regolazione, al posto dell'apposito dispositivo si potranno utilizzare anche gli ingressi di programmazione.

- La corrisponde al tasto 1,
- Lb corrisponde al tasto 2,
- un ingresso di programmazione su +24 V (high-attivo) corrisponde ad un tasto premuto.



#### Disattivazione automatica!

Se, mediante gli ingressi di programmazione, non vengono trasmessi segnali per ca. 10 min, la modalità Programmazione viene terminata automaticamente.

#### 6.3 Prospetto delle procedure di regolazione

#### 6.3.1 Teach-in

Il punto zero e il punto finale impostati in fabbrica vengono sostituiti da un nuovo punto zero e da un nuovo punto finale.



La procedura dettagliata di Teach-in è descritta a pagina 17.

#### Sequenza:

- Spostare il sensore di posizione nella nuova posizione zero.
- ► Rilevare il nuovo punto zero premendo i tasti.




Fig. 6-2: Rilevamento del nuovo punto zero (spostamento di offset)

- Spostare il sensore di posizione nella nuova posizione finale.
- ► Rilevare il nuovo punto finale premendo i tasti.




Fig. 6-3: Rilevamento del nuovo punto finale (variazione della pendenza della curva caratteristica)

## Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

# 6

#### Procedure di regolazione (seguito)

#### 6.3.2 Calibrazione



La procedura dettagliata di calibrazione è descritta da pagina 18.

Viene calibrato un nuovo valore iniziale e/o finale. Ciò è consigliabile quando il sensore di posizione non possa essere portato al punto zero o al punto finale.

#### Sequenza:

- Spostare il sensore di posizione nella nuova posizione iniziale
- ▶ Impostare il valore iniziale desiderato premendo i tasti.




Fig. 6-4: Calibrazione della nuova posizione iniziale (spostamento di offset)

- Spostare il sensore di posizione nella nuova posizione finale.
- ▶ Impostare il valore finale desiderato premendo i tasti.




Fig. 6-5: Calibrazione della nuova posizione finale (variazione della pendenza della curva caratteristica)

#### 6.3.3 Online Setting



La procedura dettagliata di Online Setting è descritta a pagina 20.

Regolazione dei valori iniziale e finale durante il funzionamento dell'impianto.

#### 6.3.4 Reset



La procedura dettagliata di ripristino è descritta a pagina 21.

Riporta il trasduttore di posizione alle impostazioni di fabbrica.

#### 6.4 Scelta della procedura di regolazione




Fig. 6-6: Scelta della procedura di regolazione

**BALLUFF** 

## BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ \_-A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Procedure di regolazione (seguito)

#### Avvertenze sulla procedura di regolazione

#### Presupposti

- Il dispositivo di regolazione è applicato, oppure gli ingressi di programmazione sono collegati.
- Il trasduttore di posizione è collegato al controllo dell'impianto.
- È possibile leggere i valori di tensione o di corrente del trasduttore di posizione (tramite multimetro o il controllo dell'impianto).

#### Valori del punto zero e del punto finale

- Qualsiasi posizione del sensore di posizione può diventare il punto iniziale o finale; tuttavia, il punto zero e quello finale non andranno scambiati.
- I punti zero e finale assoluti dovranno trovarsi entro i valori limite, che potranno essere emessi come valori massimi o minimi (vedere "Tabella dei valori").
- La distanza fra punto zero e punto finale dovrà essere di almeno 4 mm.

Verranno salvati sempre gli ultimi valori impostati, indipendentemente dal fatto che la regolazione sia stata terminata con i tasti, con gli ingressi di programmazione oppure automaticamente, dopo 10 min di inattività.

#### Tabella dei valori per Teach-in e Calibrazione



Gli schemi dei seguenti esempi di regolazione sono riferiti ai trasduttori di posizione con uscita di tensione 0...10 V e uscita di corrente 4...20 mA.

Per tutti gli altri modelli valgono i valori della tabella sottostante.

Andamento della curva caratteris- tica	Trasduttore di posizi- one	Unità	Valore mas- simo	Valore zero	Riferimento per Calibra- zione	Riferimento per Teach-in	Valore finale	Valore mas- simo	Valore di errore
ascendente	BTL7-A	V	-0,5	0	2,0	4,0	+10,0	+10,5	+10,5
	BTL7-G	V	-10,5	-10,0	2,0	4,0	+10,0	+10,5	+10,5
	BTL7-C	mA	0	0	6,0	12,0	20,0	20,4	20,4
	BTL7-E	mA	3,6	4,0	6,0	12,0	20,0	20,4	3,6
discendente	BTL7-A	V	+10,5	+10,0	8,0	6,0	0	-0,5	-0,5
	BTL7-G	V	+10,5	+10,0	-2,0	-4,0	-10,0	-10,5	-10,5
	BTL7-C	mA	20,4	20,0	14,0	8,0	0	0	20,4
	BTL7-E	mA	20,4	20,0	14,0	8,0	4,0	3,6	3,6

Punto zero

Punto finale

Tab. 6-1: Tabella dei valori per Teach-in e Calibrazione

### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Regolazione tramite Teach-in

# $\triangle$

#### Attenzione!

Effettuando la procedura di Teach-in durante il funzionamento dell'impianto, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

 Mettere l'impianto fuori servizio prima di effettuare la procedura di Teach-in. Indicatore LED Valori indicati (esempio)

LED1 LED2 a 0...10 V a 4...20 mA

#### Situazione iniziale:

 Trasduttore di posizione con sensore di posizione nel campo di misura

#### 1. Attivazione dei tasti

- ▶ Premere un tasto a scelta per almeno 3 s.
- Rilasciare il tasto.
- ► Entro 1 s, premere simultaneamente e ②, mantenendoli premuti per almeno 3 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore di errore.
  - ⇒ I tasti sono attivi.
  - Se attivando i tasti si verifica un errore o un'interruzione, attendere un tempo di sicurezza di **12 s** prima di effettuare un nuovo tentativo.

#### 2. Selezione del Teach-in

- Premere 1 per almeno 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento per "Teach-in".
- ▶ Rilasciare ①.
  - ⇒ Verrà visualizzato il valore di posizione corrente.

#### 3. Impostazione del punto zero


- ► Portare il sensore di posizione sul nuovo punto zero.
- ▶ Premere per almeno 2 s.
  - ⇒ Il nuovo punto zero sarà impostato.


#### 4. Impostazione del punto finale

- ▶ Portare il sensore di posizione sul nuovo punto finale.
- Premere ② per almeno 2 s.
  - ⇒ Il nuovo punto finale sarà impostato.

#### 5. Termine del Teach-in e disattivazione dei tasti

- ▶ Premere simultaneamente e 2 per almeno 6 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore di errore.
- ▶ Premere brevemente (< 1 s) ① oppure ②.</p>
  - $\Rightarrow$  I tasti sono inattivi.
  - ⇒ Verrà visualizzato il valore di posizione corrente.





www.balluff.com italiano BALLUFF

# Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### RI

#### Regolazione tramite Calibrazione



#### Attenzione!

Effettuando la procedura di Calibrazione durante il funzionamento dell'impianto, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

► Mettere l'impianto fuori servizio prima di effettuare la procedura di Calibrazione.

Indicatore LED Valori indicati (esempio)

LED1 LED2 a 0...10 V a 4...20 mA

#### Situazione iniziale:

Trasduttore di posizione con sensore di posizione nel campo di misura

#### 1. Attivazione dei tasti


- ▶ Premere un tasto a scelta per almeno 3 s.
- ► Rilasciare il tasto.
- ► Entro 1 s, premere simultaneamente **1** e **2**, mantenendoli premuti per almeno 3 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore di errore.
  - ⇒ I tasti sono attivi.
  - Se attivando i tasti si verifica un errore o un'interruzione, attendere un tempo di sicurezza di **12 s** prima di effettuare un nuovo tentativo.

### 2. Selezione della Calibrazione


- ▶ Premere ② per almeno 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento per "Calibrazione".
- ▶ Rilasciare ②.
  - ⇒ Verrà visualizzato il valore di posizione corrente.

#### 3. Calibrazione del valore iniziale

- ► Portare il sensore di posizione sulla posizione iniziale.
- ▶ Premere per almeno 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento "Calibrazione valore iniziale". 1++
- Calibrare il valore iniziale.
  - ⇒ Premendo ① e ② sarà possibile modificare il valore iniziale¹¹. La pendenza della curva caratteristica resterà costante (vedere pagina 15).
- ► Per terminare la procedura di regolazione: premere 1 e 2 per non oltre 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento per "Calibrazione".
  - ⇒ Il valore di posizione impostato verrà salvato.



 Premendo brevemente i tasti, il valore corrente verrà aumentato o diminuito di ca. 1 mV, oppure di 1 μA. Mantenendo premuto un tasto per oltre 1 s, l'ampiezza di passo aumenterà.



### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

## Regolazione tramite Calibrazione (seguito)

#### 4. Calibrazione del valore finale


- ▶ Portare il sensore di posizione sulla posizione finale.
- ▶ Premere ② per almeno 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento "Calibrazione valore finale".
- ► Calibrare il valore finale.
  - ⇒ Premendo **1** e **2** sarà possibile modificare il valore finale¹. La pendenza della curva caratteristica verrà modificata, mentre il valore zero resterà invariato (vedere pagina 15).
- Per terminare la procedura di regolazione: premere ● e ② per non oltre 2 s.
  - ⇒ Verrà visualizzato il riferimento per "Calibrazione".
  - ⇒ Il valore di posizione impostato verrà salvato.

#### Controllo dei valori


Le impostazioni del valore iniziale e finale esercitano un influsso reciproco, in base alla posizione di misura. Ripetere i passaggi 3 e 4 sino ad impostare esattamente i valori desiderati

#### 5. Termine della Calibrazione e disattivazione dei tasti

- ▶ Premere simultaneamente ① e ② per almeno 6 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore di errore.
- Premere brevemente (< 1 s) 1 oppure 2.</li>
  - $\Rightarrow$  I tasti sono inattivi.
  - ⇒ Verrà visualizzato il valore di posizione corrente.



Premendo brevemente i tasti, il valore corrente verrà aumentato o diminuito di ca. 1 mV, oppure di 1 μA. Mantenendo premuto un tasto per oltre 1 s, l'ampiezza di passo aumenterà.



#### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### 9

#### **Regolazione tramite Online Setting**



#### Attenzione!

La variazione del segnale di uscita BTL in un impianto pronto al funzionamento può comportare lesioni e danni materiali.

 Le persone dovranno mantenersi a distanza dalle zone di pericolo dell'impianto.

Utilizzando la funzione Online Setting, l'impianto non viene messo fuori servizio: il valore iniziale e finale verranno appunto impostati "on line".

#### 1. Impostazione on line del valore iniziale:

- Azionare l'impianto in modo da portare il sensore di posizione sulla posizione iniziale.
- Premere per almeno 3 s.
- Mantenere premuto ①, premendo inoltre
   ② per almeno 3 s.
  - ⇒ I tasti sono attivi.
- ► Impostare il valore iniziale.
  - ⇒ Premendo e ② sarà possibile modificare il valore iniziale, all'interno del campo di regolazione consentito¹). La pendenza della curva caratteristica resterà costante (vedere pagina 15).
- ► Terminare la procedura di impostazione (non premere alcun tasto per 15 s).
  - ⇒ Il valore iniziale è stato salvato; i tasti sono inattivi.
  - Dopo la procedura, attendere il tempo di blocco di **15 s**. Ciò vale anche in caso di commutazione fra impostazione del valore iniziale e impostazione del valore finale.

#### 2. Impostazione on line del valore finale:


- Azionare l'impianto in modo da portare il sensore di posizione sulla posizione finale.
- ► Premere ② per almeno 3 s.
- Mantenere premuto ②, premendo inoltre
   per almeno 3 s.
  - ⇒ I tasti sono attivi.
- ► Impostare il valore finale.
  - ⇒ Premendo e ② sarà possibile modificare il valore finale, all'interno del campo di regolazione consentito¹). La pendenza della curva caratteristica verrà modificata, mentre il valore zero resterà invariato (vedere pagina 15).
- Terminare la procedura di impostazione (non premere alcun tasto per 15 s).
  - ⇒ Il valore finale è stato salvato; i tasti sono inattivi.
- Premendo brevemente i tasti, il valore corrente verrà aumentato o diminuito di ca. 1 mV, oppure di 1 μA. Mantenendo premuto un tasto per oltre 1 s, l'ampiezza di passo aumenterà.


# Campo di regolazione massimo per ciascuna regolazione:


Valore iniziale: ±25 % della corsa corrente

Valore finale: ±25 % del valore di partenza corrente

Se il valore desiderato non viene raggiunto alla prima regolazione (superamento del campo di regolazione massimo), la procedura di regolazione andrà ripresa dall'inizio.







### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

# 10

#### Ripristino di tutti i valori (Reset)



#### Attenzione!

Effettuando il ripristino dei valori durante il funzionamento dell'impianto, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

 Mettere l'impianto fuori servizio prima di effettuare la procedura di Reset.


La funzione Reset consente di ripristinare tutte le impostazioni sui valori di fabbrica. Per effettuare il Reset, il sensore di posizione potrà anche trovarsi al di fuori del campo di misura.


#### 1. Attivazione dei tasti

- ▶ Premere un tasto a scelta per almeno 3 s.
- Rilasciare il tasto.
- ► Entro 1 s, premere simultaneamente e ②, mantenendoli premuti per almeno 3 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore di errore.
  - ⇒ I tasti sono attivi.
  - Se attivando i tasti si verifica un errore o un'interruzione, attendere un tempo di sicurezza di **12 s** prima di effettuare un nuovo tentativo.

#### 2. Reset

- ► Premere **1** e **2** per almeno 6 s.
  - ⇒ L'uscita emette un valore zero.
  - ⇒ Tutti i valori sono resettati.
- ► Rilasciare il tasto.
  - ⇒ Verrà visualizzato il valore di posizione corrente.
  - ⇒ I tasti sono bloccati.





www.balluff.com italiano BALLUFF

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### Dati tecnici

#### 11.1 Precisione

Valori tipici a 24 V DC e temperatura ambiente. BTL7-A... oppure BTL7-E..., lunghezza nominale BTL = 500 mm. Immediatamente pronti al funzionamento, pieno grado di precisione dopo la fase di avvio.

In combinazione con sensori di posizione BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S, BTL-P-1014-2R, BTL-P-1012-4R oppure BTL-P-0814-GR-PAF.

Per i modelli speciali possono valere altri dati tecnici.

I modelli speciali sono contrassegnati dalla sigla -SA sulla targhetta identificativa.

Precisione di ripetibilità

Tensione, tipica  $\pm 10 \mu\mu$ Corrente, tipica  $\pm 5~\mu\mu$ 

Tempo di misura

in funzione della lunghezza nom. 250 μs ... 5,4 ms con lunghezza nom. = 500 mm 500 μσ

Scostamento di linearità con

lunghezza nominale ≤ 500 mm ±50 μμ lunghezza nominale > 500 bis ≤ ±0,01 % FS ±0,02 % FS 5500 mm

lunghezza nominale > 5500 mm

Coefficiente di temperatura (lunghezza nom. = 500 mm, sensore di posizione

al centro del campo di misura) ≤ 30 ppm/K

#### 11.2 Condizioni ambientali

da -40 °C a +85 Temperatura d'esercizio

 $^{\circ}C$ 

Temperatura di immagazzinaggio da -40 °C a +90

°C

Umidità atmosferica < 90 %,

senza condensa

Resistenza alla pressione (per instal-

lazione in cilindri idraulici)

con Ø 8 mm ≤ 250 bar con Ø 10,2 mm ≤ 600 bar

Resistenza agli urti secondo

IEC 60068-2-271) 150 g/6 ms

Urti ripetuti secondo IEC 60068-2-291) 150 g/2 ms

Vibrazioni secondo IEC 60068-2-61) 20 g, 10 - 2000 Hz

(considerare la risonanza propria della

protezione tubolare)

Grado di protezione secondo

IEC 60529

Connettore S32/S115/S135 (in IP67 IP681) stato avvitato)

Cavo KA\_\_

1) Specifica autonoma secondo Normativa di fabbricazione Balluff

#### 11.3 Alimentazione elettrica (esterna)

Tensione, stabilizzata da 20 a 28 V DC Ondulazione residua  $\leq$  0,5  $V_{pp}$ 

Corrente assorbita (a 24 V DC) ≤ 150 mA

Corrente d'inserzione di picco ≤ 500 mA/10 ms

Protezione inversione di polasino a 36 V

sino a 36 V Protezione sovratensione

Rigidità dielettrica GND verso

custodia 500 V AC

#### 11.4 Uscite

BTL7-A... Tensione di uscita 0...10 V e 10...0 V

Corrente di carico  $\leq$  5 mA

BTL7-C... Corrente di uscita 0...20 mA / 20...0 mA

Resistenza di carico ≤ 500 ohm

4...20 mA / 20...4 mA BTL7-E... Corrente di uscita

Resistenza di carico ≤ 500 ohm

BTL7-G... Tensione di uscita -10...10 V e 10...-10 V

> Corrente di carico  $\leq$  5 mA

Protezione contro i cortocircuiti Cavo segnali verso 36 V

Cavo segnali verso GND

#### 11.5 Ingressi

Ingressi di programmazione La, Lb da 20 a 28 V DC

high-attivo

Protezione sovratensione sino a 36 V

#### 11.6 Dimensioni e pesi

Diametro protezione tubolare 8 mm oppure 10,2 mm

Lunghezza nominale con

≤ 1016 mm Ø8mm Ø 10,2 mm ≤ 7600 mm

Peso (in funzione della lunghezza) ca. 2 kg/m

Materiale custodia Alluminio anodizzato Materiale protezione tubolare

Acciaio inossidabile

1.4571

Spessore pareti protezione

0,9 mm tubolare con Ø 8 mm 2 mm

con Ø 10,2 mm

Modulo di elasticità ca. 200 kN/mm<sup>2</sup>

Filettatura di fissaggio custodia M18×1,5 oppure

3/4"-16UNF

### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra


# 12

#### **Accessori**


Gli accessori non sono compresi nella fornitura: essi andranno pertanto ordinati separatamente.

#### 12.1 Sensori di posizione


BTL-P-1013-4R




BTL-P-1013-4S



BTL-P-1012-4R



BTL-P-1014-2R



#### BTL-P-0814-GR-PAF




Fig. 12-1: Quote di installazione dei sensori di posizione

Sensori di posizione

BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S, BTL-P-1012-4R,

BTL-P-1014-2R:

Peso: circa 10 g

Custodia: Alluminio anodizzato
Temperatura da -40 °C a +85 °C

d'esercizio

BTL-P-0814-GR-PAF:

Peso: circa 2 g

Custodia: Ferrite legata in PA
Temperatura da -40 °C a +85 °C

d'esercizio

La fornitura dei sensori di posizione BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S, BTL-P-1012-4R comprende:

Elemento 8 mm, materiale poliossimetilene

distanziatore (POM)

#### Sensore di posizione BTL5-P-4500-1:

(elettromagnete)

Peso: circa 90 g Custodia: Plastica

Temperatura da -40 °C a +60 °C

d'esercizio

#### 12.2 Dadi di fissaggio

- Dado di fissaggio M18×1.5: BTL-A-FK01-E-M18×1.5
- Dado di fissaggio 3/4"-16UNF:
   BTL-A-FK01-E-3/4"-16UNF

### Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

12

#### Accessori (seguito)

#### 12.3 Connettori

#### BKS-S32M-00 e BKS-S135M-00:

- Connettore diritto, confezionabile liberamente
- BKS-S32M-00: M16 secondo IEC 130-9, a 8 poli
- BKS-S135M-00: M16 secondo IEC 130-9, a 6 poli




Fig. 12-2: Connettore BKS-S32M-00/BKS-S135M-00

#### BKS-S33M-00 e BKS-S136M-00:

- Connettore ad angolo, confezionabile liberamente
- BKS-S33M-00: M16 secondo IEC 130-9, a 8 poli
- BKS-S136M-00: M16 secondo IEC 130-9, a 6 poli




Fig. 12-3: Connettore BKS-S33M-00/BKS-S136M-00

#### BKS-S115-PU-\_ \_:

- Connettore diritto, incorporato, confezionato
- M12, a 8 poli
- È possibile ordinare lunghezze di cavi diverse, ad es. BKS-S115-PU-05: lunghezza cavo 5 m




Fig. 12-4: Connettore BKS-S115-PU-\_\_

#### BKS-S116-PU-\_ :

- Connettore ad angolo, incorporato, confezionato
- M12, a 8 poli
- È possibile ordinare lunghezze di cavi diverse, ad es. BKS-S116-PU-05: lunghezza cavo 5 m




Fig. 12-5: Connettore BKS-S116-PU-\_\_

## Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

**Codice identificativo** 

BTL7 - A 1 1 0 - M0500 - B - S32 Esempio: Trasduttore di posizione Interfaccia A = Interfaccia analogica, uscita di tensione 0...10 V G = Interfaccia analogica, uscita di tensione -10...10 V C = Interfaccia analogica, uscita di corrente 0...20 mA E = Interfaccia analogica, uscita di corrente 4...20 mA Alimentazione elettrica 1 = da 20 a 28 V DC Caratteristica della curva - $00 = ascendente (ad es. C_00 = 0...20 mA)$ 10 = ascendente e discendente (ad es. A\_10 = 10...0 V e 0...10 V) 70 = discendente (ad es. C\_70 = 20...0 mA) Campo di misura M0500 = indicazione metrica in mm, lunghezza nominale 500 mm Versione A = Filettatura di fissaggio metrica M18×1,5, diametro barra 10,2 mm B = Filettatura di fissaggio metrica M18×1,5, O-ring, diametro barra 10,2 mm Y = Filettatura in pollici 3/4"-16UNF, diametro barra 10,2 mm Z = Filettatura in pollici 3/4"-16UNF, O-ring, diametro barra 10,2 mm A8 = Filettatura di fissaggio metrica M18×1,5, diametro barra 8 mm B8 = Filettatura di fissaggio metrica M18×1,5, O-ring, diametro barra 8 mm Y8 = Filettatura in pollici 3/4"-16UNF, diametro barra 8 mm Z8 = Filettatura in pollici 3/4"-16UNF, O-ring, diametro barra 8 mm Collegamento elettrico S32 = connettore S32, M16 secondo IEC 130-9, a 8 poli

S115 = connettore S115, M12, a 8 poli

S135 = connettore S135, M16 secondo IEC 130-9, a 6 poli

KA05 = cavo, 5 m

www.balluff.com italiano BALLUFF

# BTL7-A/C/E/G1 \_ \_-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S32/S115/S135/KA\_ \_ Trasduttore di posizione Micropulse - Versione a barra

#### **Appendice**

#### 14.1 Conversione delle unità di lunghezza

#### 1 mm = 0.0393700787 pollici

Tabella di conversione:

mm	pollici			
1	0.03937008			
2	0.07874016			
3	0.11811024			
4	0.15748031			
5	0.19685039			
6	0.23622047			
7	0.27559055			
8	0.31496063			
9	0.35433071			
10	0.393700787			

Tab. 14-1 Esempi di conversione mm/pollici

## 1 pollice = 25,4 mm

Tabella di conversione:

pollici	mm
1	25,4
2	50,8
3	76,2
4	101,6
5	127
6	152,4
7	177,8
8	203,2
9	228,6
10	254

Tab. 14-2 Esempi di conversione pollici/mm

#### 14.2 Targhetta identificativa



Fig. 14-1: Targhetta identificativa BTL7

# www.balluff.com

#### **World Headquarter**

#### Germany

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-0
Fax +39 (0)11 317 01 40
Service hotline
+49 7158 173-370
service@balluff.de

#### **Subsidiaries**

#### **Australia**

Balluff-Leuze Pty. Ltd. Sensors for Automation 2 Rocco Drive Scoresby VIC 3179 Melbourne Phone 03/97 64 23 66 Fax 03/97 53 32 62

#### **Austria**

Gebhard Balluff VertriebsgesmbH Industriestrasse B16 2345 Brunn am Gebirge Phone 0 22 36/3 25 21-0 Fax 0 22 36/3 25 21 46

#### **Brazil**

Balluff Controles Elétricos Ltda. Rua Francisco Foga, Nr. 25 Distrito Industrial de Vinhedo cep: 13280.000 Sao Paulo Phone 0 19/3 8 76 56 11 Fax 0 19/3 8 76 27 63

#### Canada

Balluff Canada Inc. 2840 Argentia RD Unit 2 Mississauga On L5N 8G4 Phone 9 05/ 8 16-14 94 1-8 00-9 27-96 54 Fax 9 05/8 16-14 11

#### **Czech Republic**

Balluff CZ, s.r.o Pelušková 1400 198 00 Praha 9 Phone/Fax 02/81 94 00 99 Fax 02/81 94 00 66

#### France

Balluff SAS ZI Nord De Torcy-Bat 3 Rue des Tanneurs - BP 48 77201 Marne La Vallée Cedex 1 Phone 01/64 11 19 90 Fax 01/64 11 19 91

#### **Great Britain**

Balluff Ltd.
The Automation Centre
Finney Lane, Cheadle,
Cheshire SK8 3DF
Phone 0161 437 1234,
Fax 0161 436 1435

#### Hungary

Balluff Elektronika Kft Pápai u. 55 8200 Veszprém Phone 0 88/42 18 08 Fax 0 88/42 34 39

Balluff Elektronika Kft Marketing Iroda Vihar u. 22/4 1221 Budapest XXII Phone/Fax 1/2 29 20 95

#### Italy

Balluff Automation S.R.L. Corso Giambone 63 10134 Torino Phone 0 11/3 15 07 11 Fax 0 11/3 17 96 65, 3 17 01 40

#### Giappone

Balluff Co. Ltd. Ishikawa Bldg. 2<sup>nd</sup> Fl. 1-5-5 Yanagibashi, Taito-Ku Tokio 111-0052 Phone +81 03 5833-5440 Fax +81 03 5833-5441

#### **Poland**

Balluff Sp. z o.o. ul. Smolenskiego 4-7 01-698 Warszawa Phone 22/8 33 15 64, 8 33 15 82, 8 33 58 60 Fax 22/8 33 09 69

#### **Singapore**

Balluff Asia Pte. Ltd. BLK 1004 Toa Payoh Ind. Park Lorong 8, #03-1489 Singapore 319076 Phone 62 52 43 84 Fax 62 52 90 60

#### Switzerland

Balluff Sensortechnik AG Riedstraße 6 8953 Dietikon Phone 043/322 32 40 Fax 043/322 32 41

#### **USA**

Balluff Inc. 8125 Holton Drive Florence, Kentucky 41042-0937 Phone 8 59/7 27-22 00, 1-8 00-5 43-83 90 Fax 8 59/7 27-48 23 applications@balluff.com